Ръководство на иконите в Spike

Заснемане на снимка чрез мобилно приложение Spike

| | Докоснете, за да направите снимка на обекта, който желаете да измерите |
|--------------------------|--|
| $\odot \Diamond \oslash$ | Показва дали има GPS фиксиране с Вашия смартфон или таблет. |
| | Представлява лазера на Spike. Насочете кръстчето към обекта, който желаете да измерите. |
| → | Избор на папката, в която желаете да запазите своите снимки. |
| | Показва миниатюра на последната направена снимка. |

Правене на измервания с мобилно приложение Spike

| | Area | Измерване на повърхност на многоъгълник. Могат да бъдат добавяни ⊕ или изтривани ⊖ фиксиращи точки за създаване на желаната форма на многоъгълника. Изчисляват се и измерванията на дължина. |
|---|------------|---|
| | Length | Измерва прави дължини. Могат да бъдат добавени допълнителни дължини чрез избиране на ⊕ и изчертаване на нова линия. Линиите могат да бъдат свързани чрез избор на, докосвайки ⊕, фиксираща точка и след дърпане за удължение на линия. |
| _ | F o | Изключвайте области от основното измерване, като използвате инструмента за изрязване. Като алтернатива, използвайте инструмента за изрязване за измерване на допълнителни области на снимката. |
| | Ð | Добавя допълнителни зони и линии за изрязване. Маркирайте ⊕и след това плъзнете, за да създадете нова област или линия. |
| | Θ | Изтриване на фиксиращи точки. Докоснете върху фиксираща точка, за да я изберете, след това докоснете иконата Θ, за да за изтриете тази точка. За да изтриете форма, изтрийте всички фиксиращи точки. |
| | Save | Запазва измерванията и промените. Снимките и измерванията се записват в "Галерия". |
| | ••• | Докоснете за допълнителни опции. |

Използване на "Галерия" на мобилно приложение Spike

| Local | Показва всички папки и снимки, които са запазени локално в мобилното приложение Spike. |
|-------------------|---|
| Cloud | Показва всички папки и снимки, които са запазени във Вашия онлайн <u>Spike</u> акаунт. |
| + | Докоснете, за да добавите нова папка локално. |
| <u>ش</u> | Качвайте снимки, които да измервате от Вашия работен плот чрез онлайн инструментите. |
| \Leftrightarrow | Изберете, за да изтеглите снимки от Вашия онлайн акаунт. |
| Ŵ | Изтрива снимки от Вашата галерия. |
| ••• | Докоснете, за да изтриете папка, да преименувате папка или да зададете текуща папка. |
| \sim | Указва "Измерване от точка до точка" |

Извършване на измервания от Вашия работен плот

Align Measure

Задава перспективата на повърхността, като очертава правоъгълник върху повърхността, която желаете да измерите. Това идентифицира и коригира хоризонталния и вертикалния ъгъл, от който е направена снимката.



Изберете, за да копирате Вашия центриращ правоъгълник като правоъгълник за повърхнина.

| Align V Measure Report | Измерване на повърхност на многоъгълник. Могат да бъдат добавяни, щраквайки където и да е върху линията, или изтривани ъ за създаване на желаната форма на многоъгълника. Изчисляват се и измерванията на дължина. Изключвайте области от основното измерване, като използвате инструмента за изрязване. Като алтернатива, използвайте инструмента за изрязване за измерване на допълнителни области в снимката. Измерва прави дължини. Могат да бъдат добавени допълнителни дължини чрез изчертаване на нова линия. Линиите могат да бъдат |
|------------------------|---|
| | свързани чрез плъзгане на фиксиращите точки. |
| Ō | Изтриване на фиксиращи точки. Докоснете върху фиксираща точка, за да я изберете, след това докоснете кошчето n, за да за изтриете тази точка. |
| | Изтрива форми или дължини. Чукнете върху форма или изберете измерване от списъка с изчисления вляво и след това докоснете кошчето, за да изтриете формата или дължината |
| - | Запазва измерванията и промените. Снимките и измерванията се записват в "Галерия". |
| Align 🗸 Measure Report | Преглед и експорт на доклади. |
| • | Печат на доклад или запазване като PDF. |
| ⊥ | Изтегляне на снимка като JPG, със или без измервания. |
| 6 | Копира и поставя URL във Вашия доклад. Ако бъде отворено от потребител, без акаунт в Spike, потребителят може да прегледа и отпечата доклада. Ако бъде отворен от друг потребител с онлайн акаунт, потребителят може да импортира изображението в своята галерия. |

Използване на "Галерия" от Вашия работен плот

| Ê | Преглед на доклад от една от Вашите снимки. |
|-----------------|---|
| | Докоснете, за да изберете снимките, които желаете да изтриете. |
| | Изтрива снимка. |
| = | Изключвайте области от основното измерване, като използвате инструмента за изрязване. Като алтернатива, използвайте инструмента за изрязване за измерване на допълнителни области на снимката. |
| New Measurement | Името по подразбиране на снимка е "New Measurement'. За преименуване, щракнете два пъти и въведете име. |
| + | Добавя нова папка. |
| | Изтриване на избрана папка. |

